



SecuForte[®] –
Sencilla. Distinta. Más segura.

La innovación de HOPPE

SecuForte®

VarioFit®

RAL
GÜTEZEICHEN

Con SecuForte®, HOPPE ofrece un nuevo estándar de seguridad: Con la ventana cerrada o en posición en oscilo-batiente, la manilla y el cuadradillo lleno quedan desacoplados y la manilla se bloquea automáticamente. Este sistema único de protección, evita la apertura indebida de la ventana desde el lado exterior.

Para operar la ventana se debe presionar la manilla hacia delante contra la roseta. Con esta acción, se genera el acople de la manilla con el cuadradillo, lo que permite el giro de la misma.

Para SecuForte® está patentado y tiene registro de marca.

Sencilla. Distinta. Más segura.

Las manillas para ventana con SecuForte® eliminan la posibilidad de manipulación en caso de intento de intrusión (parte de un ladrón): En estado normal, la manilla está desacoplada del cuadradillo (lleno), por lo que el accionamiento desde fuera es prácticamente imposible, incluso en posición de ventana basculada (oscilada). De este modo SecuForte® bloquea el movimiento del herraje de la ventana por el lado exterior. Así mismo, protege contra el método de intrusión mediante perforación del cristal o del marco, ya que la manilla podría ser eventualmente eliminada de la roseta, ante la aplicación de una palanca, evitando la apertura de la ventana.

Las ventajas

- Protección contra atracos por perforación del cristal o del marco o por el accionamiento del herraje desde fuera
- Función de bloqueo automático en posición cerrada (0°) y en posición de basculación (180°)
- Protección antirrobo en la posición de basculación (180°)
- Certificación RAL
- Equipada con el cuadradillo lleno de longitud variable VarioFit®
- Disponible también con cierre por llave

Línea Hamburg



Longitud del cuadradillo: 32-42 mm

Nuevo principio de protección = nuevo uso de manilla para ventana

El accionamiento de las manillas SecuForte® es algo diferente a lo usual, pero sigue siendo muy sencillo:

① Para girar la manilla, primero se debe aplicar una presión hacia delante, contra la roseta. Mediante esta acción se desbloquea el giro de la manilla y se produce el acople de la misma con el cuadradillo. ② Luego de cerrar o inclinar la ventana, la manilla vuelve a bloquearse y solo puede accionarse si se vuelve a presionar.



El principio de seguridad “primero presionar, después girar” se conoce hace tiempo: se utiliza, en los cierres de seguridad de botellas con contenidos críticos (medicamentos, detergentes abrasivos, etc.), para evitar que los niños puedan abrirlos y no corran riesgos.

Mayor seguridad en la ventana: así funciona SecuForte®

En estado cerrado y basculado, las manillas para ventana con SecuForte® están desacopladas y bloqueadas, es decir, la manilla y el cuadradillo lleno no están unidos entre sí. Un ladrón que quiera girar a manilla desde el lado exterior, por ejemplo mediante perforación del cristal o del marco, podrá moverla de la roseta si aplica una fuerza inmensa, pero aun así no podrá mover el cuadradillo lleno.

Resultado: La ventana no puede abrirse y el intento de intrusión fracasa.



Bloqueo automático de la manilla:

En posición de 0° y en posición de 180° se destensa un muelle ① en el interior de la manilla y separa un elemento de acoplamiento ② de su contrapieza en el cuadradillo lleno. La función de la manilla, es decir, la unión entre la manilla y el cuadradillo lleno, se invalida. Al mismo tiempo, el elemento de acoplamiento se engarza ② con una pieza de la base de la roseta y un refuerzo de placa de acero ③ y bloquea la manilla.



Primero presionar, después girar:

Si la manilla se presiona contra la roseta, el muelle se comprime ① y el elemento de acoplamiento ② vuelve a establecer la unión entre la manilla y el cuadradillo lleno (y, de este modo, la función de la manilla). Al mismo tiempo se suelta el bloqueo de la manilla y se puede girar de forma normal. En la posición de apertura (90°), la manilla permanece desbloqueada y para seguir girándola no se debe volver a presionar.

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 6600
Fax +41 81 851 6666
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadtallendorf
Tel. +49 6428 932-0
Fax +49 6428 932-220
info.de@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 6600
Fax +41 81 851 6666
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE España, S.L.
Av. Via Augusta, 15-25
Edif. B2 5a Desp. 13
E-08174 Sant Cugat del Valles
Tel. +34 93 4751738
Fax +34 93 4751739
Info.es@hoppe.com
www.hoppe.com