

# Ficha técnica de producto

## Amsterdam

E0400Z-EF/US950S

**duraplus**



**Cuadradillo  
Rápido**

**SecuSelect**

**Secustik**



Código	11902735
Código EAN	4012789992618
País de origen	Alemania
Código NC	83024150
Categoría de uso	2
Resistencia a la corrosión	3
Material	Inox
Diametro	10 mm
Medida cuadradillo	7 mm
Cuadradillo	43 mm
Cuadradillo	7 mm / saliente 43 mm
Posición de enclavamiento	90°
Cerradura	cilindro a presión H001
Tornillos	M5x55 mm, con punta de guía
Acabado	F69 Acero inox. mate
Gama	Gama básica
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	10

eManilla ConnectSense HOPPE de ventana – manilla de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes, con **SecuSelect**, **Secustik** y llave:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Característica especial: seguridad básica integrada
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

#### Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: almacenamiento -20 °C hasta +65 °C, funcionamiento +5 °C hasta +40 °C
- Tolerancia a la humedad relativa: max. 80%, no condensada
- Protocolo de radio: Z-Wave, S2 codificado
- Frecuencia de radio: 868,4 MHz (Europa)
- Codificación: 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
- Información transmitida: Detección de intento de robo (por ejemplo, apertura con palanca), posición de la hoja/manilla de ventana (abierta/abatida/cerrada), estatus de batería, señal cíclico „Live“ si es compatible con la unidad central del hogar domótico
- Potencia de transmisión: max. 5mW PIRE
- Alimentación eléctrica: funciona con batería, ciclo de vida de la batería aprox. 2 años (tipo LS 14500, Sistema: batería de litio Li-SOCI2, no recargable, fabricantes recomendados: Saft o Kraftmax)
- Requisitos del sistema: unidad central certificada Z-Wave domótica
- Clases de comandos Z-Wave compatibles: Z-Wave Plus Info<sup>1</sup> V2, Transport Service<sup>1</sup> V2, Security<sup>1</sup> V1, Security 2<sup>1</sup> V1, Supervision<sup>1</sup> V1, Version<sup>2</sup> V2, Association<sup>2</sup> V2, Multi Channel Association<sup>2</sup> V3, Association Group Information<sup>2</sup> V3, Manufacturer Specific<sup>2</sup> V2, Device Reset Locally<sup>2</sup> V1, Indicator<sup>2</sup> V3, Powerlevel<sup>2</sup> V1, Battery<sup>2</sup> V1, Sensor Binary<sup>2</sup> V2, Configuration<sup>2</sup> V4, Notification<sup>2</sup> V8, Sensor Multilevel<sup>2</sup> V11, Wake Up<sup>2</sup> V2, Firmware Update MD<sup>2</sup> V5

<sup>1</sup> non-secure (S0), <sup>2</sup> secure (S2)

